

WODEF **2101-33**

User Manual STAINLESS STEEL Manual





Notice d'emploi FRITEUSE D'ACIER INOXYDABLE

MODÈLE 6107-33



CONSIGNES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les précautions nécessaires, et en particulier:

- 1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
- 2. Cet appareil utilise de l'huile bouillante, c'est pourquoi il est très important de veillerà le placer dans un endroit sûr durant son utilisation ou aussi longtemps que l'huileest chaude. S'assurer que le cordon n'est pas lâche ou ne risque pas de provoquerde trébuchement.
- NE PAS DÉPLACER LA FRITEUSE LORSQUE L'HUILE EST CHAUDE OU DURANTLA CUISSON.
- FAIRE PREUVE D'UNE ATTENTION PARTICULIÈRE LORSQUE L'APPAREILEST EN MARCHE OU QUE L'HUILE EST CHAUDE.
- Eviter de toucher les surfaces chaudes. Utilisez toujours des gants isolants pourmanipuler du matériel brûlant. Laissez refroidir les parties métalliques avant de lesnettoyer. Bien laisser refroidir la rôtissoire avant de remonter ou démonter des pièces.
- 6. Débrancher la friteuse de la prise murale lorsqu'elle n'est pas utilisé ou avant de lanettoyer. Remarque : Vérifier que la friteuse est sur ARRET (<0., avant de la débrancher.
- 7. Pour vous protéger des risques d'électrocution, ne plongez jamais le cordon, ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- 8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Faites particulièrement attentionlorsque l'appareil est utilisé par, ou en présence d'enfants ou d'invalides.
- Ne pas utiliser la friteuse ou tout autre appareil électroménager si le cordonou la fiche d'alimentation sont endommagés.
- 10. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche électrique sontendommagés, ni un appareil qui présente des problèmes de fonctionnement ou quia subi une chute ou a été endommagé de quelqu'autre manière que ce soit. Retourner l'appareil au Centre de Service Autorisé le plus près aux fins d'inspection, de réparation, de réglage électrique ou mécanique.
- 11. L'utilisation d'accessoires non conseillés ou vendus par le fabricant présentedes risques d'incendie. d'électrocution ou de blessure.
- 12. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à des fins commerciales. Ne pas utiliser l'appareilà des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
- 13. Ne laissez pas que le cordon pendre du bord d'une table ou d'un meuble;ne le laissez pas non plus entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- 14. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four chaud.
- 15. Ne placer aucun obiet sur ou à proximité de cet appareil. Pour écarter les risquesd'incendie, éviter tout contact avec des matériaux inflammables, notamment rideaux, tentures, cloisons, matières plastiques, etc.
- 16. Ne pas placer de matériaux inflammables, notamment papier, carton ou plastique, dans ou à proximité de la friteuse.
- 17. Pour écarter les risques d'incendie, ne pas placer d'aliments de trop grande tailledans la friteuse.
- 18. Ne pas utiliser de tampons métalliques ou autres produits abrasifs pour le nettoyage(un tampon métallique peut perdre des morceaux susceptibles de venir au contactd'éléments sous tension et de créer un risque d'électrocution).
- 19. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE ELECTRIQUE.
- 20. Vérifier que les poignées sont correctement fixées au panier et verrouilléesdans la bonne position. Consulter les instructions détaillées.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS NE CONVIENT QU'À L'EMPLOI DOMESTIQUE.

Durant son fonctionnement cet appareil doit être mis à la terre pour protéger l'utilisateur contre les chocs électriques. L'appareil est équipé d'un cordon à 3 conducteurs et d'une fiche tripolaire, à branche de mise à la terre, convenant aux prises de courant avec terre. Si la fiche n'enfonce pas convenablement dans la prise, entrez en rapport avec un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche en aucune facon.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions must always be followed, including the

1. READ ALL INSTRUCTIONS.

2. This appliance uses hot oil; it is very important to make sure the unit is placed in a safe place

possibility of someone tripping over it. while in use or while the oil is still hot. Make sure the cord is not loose nor presents the

DO NOT MOVE THE DEEP FRYER WHEN OIL IS HOT OR DURING COOKING.

CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN THE APPLIANCE IS IN USE OR WHEN THE OIL IS

Do not touch hot surfaces. Always use oven mitts when handling hot surfaces; and allow metal

Disconnect the Deep Fryer from the wall outlet when the unit is not in use and before cleaning. parts to cool before cleaning. Allow the unit to cool thoroughly before adding or removing parts.

To brotect against risk of electrical shock, do not immerse the appliance or plug in water or other Note: Make sure the Deep Fryer is turned OFF before disconnecting.

8. This appliance should not be used by children. Close supervision is always necessary when this

Do not operate this or any appliance with a frayed or damaged cord or plug. or any other appliance is used near children.

10. Do not operate if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner.

Return the appliance to the nearest Authorized Service Station for examination, repair, electrical or

11. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. They may cause fire, electrical mechanical adjustment.

spock or injury.

intended use. 12. Do not use outdoors or for commercial purposes. Do not use this appliance for other than the

13. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.

14. Do not place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

15. Do not place any items on top or next to this appliance at any time. To prevent a fire, keep this

appliance clear of contact with any flammable materials including curtains, draperies, walls,

plastic materials, etc, at all times.

16. Do not place any flammable materials in or close to the Deep Fryer, such as paper, cardboard or plastic.

17. Oversized toods must not be inserted into the Deep Fryer as they may create a fire.

18. Do not clean with metal scouring pads or any abrasive materials. (Pieces can break off the pad

DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD. and touch electrical parts resulting in a risk of electrical shock).


20. Be sure handles are properly assembled to basket and locked in place. See detailed instructions.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. SAVE THESE INSTRUCTIONS

appliance is equipped with a 3-conductor cord and a 3-prong grounding-type plug to fit the proper

This Appliance must be grounded while in use to protect the operator from electric shock. The

electrician. Do not modify the plug in any way. grounding type receptacle. It the plug does not properly fit into the receptacle, contact a qualified




TNATAO9MI

- DO NOT force connection. a magnetic safety release plug. This unit is equipped with



- the red dot on the connector will be visible. - When the connector is properly aligned,
- ON Indicator Light 15. Safety Interlock Control Box 44. Viewing Window Heating Element Basket 13. Lid Handle .6 12. Lid Rasket Handle 11. Power Cord 109 liO 10. lemperature Ready Indicator Light Stainless Steel Housing 9. lemperature Knob Carrying Handle





IMPORTANT

Cet appareil est équipé d'une fiche magnétique de sécurité déconnectable.

- Ne forcez PAS la connexion.
- Quand le connecteur est correctement aligné, le point rouge – qui se trouve sur le connecteur – est visible.
- Poignée de transport
- Jupe d'acier inoxydable
- 3. Cuve
- Poignée du panier
- Panier à friture
- Élément chauffant
- Boîtier de commande
- 8. Lampe témoin de MARCHE

- 9. Sélecteur de température
- 10. Lampe témoin de température
- 11. Cordon d'alimentation
- 12. Couvercle
- 13. Poignée du couvercle
- 14. Hublot
- 15. Interrupteur de verrouillage de sécurité



MODE D'EMPLOI DE LA FRITEUSE

CETTE FRITEUSE EST UNIQUEMENT CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC DE L'HUILE OU DE LA MATIÈRE GRASSE À L'ÉTAT LIQUIDE. L'EAU QUE POURRAIT RETENIR UN CORPS GRAS SOLIDE RISQUERAIT D'ÊTRE ÉCLABOUSSÉE AVEC FORCE PAR LA MATIÈRE GRASSE CHAUDE.

- Ce genre de friteuse ne doit être utilisé qu'avec de l'huile ou de la matière grasse liquide. La matière grasse à l'état solide ne convient pas – elle peut retenir de l'humidité que la graisse chaude fera éclabousser au chauffage.
- 2. Ne faites jamais fonctionner la friteuse lorsque sa cuve est vide, vous pourriez l'abîmer. Ne placez, en outre, ni liquide de l'eau, par exemple ni d'autres substances dans la cuve.
- Posez la friteuse sur une surface de travail sèche, plane et d'aplomb. La friteuse atteignant une température élevée à l'emploi, veillez à ce qu'elle ne se trouve pas trop près d'autres articles.
- 4. Retirez le couvercle de la friteuse et sortez les accessoires.
- 5. Versez le volume nécessaire de matière grasse dans la cuve. Le niveau de l'huile doit atteindre au moins le repère minimal mais ne doit pas dépasser le repère maximal de la cuve. Pour obtenir les résultats optimaux, nous conseillons de ne pas mélanger des huiles de différente nature.
- 6. Choisissez la température appropriée pour l'aliment. Consultez le guide de cuisson de la page 5.
- 7. Placez le panier à friture dans la cuve, en vous servant de sa poignée.
- 8. Déposez les aliments à cuire dans le panier. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, ne placez pas d'aliments secs dans le panier.
- 9. Abaissez le panier dans l'huile, lentement pour éviter une émulsion excessive.
- 10. La lampe témoin s'éteindra une fois la température choisie atteinte. Attendez toujours que la température voulue soit atteinte. Durant la cuisson, le thermostat fonctionnera de façon intermittente et la lampe témoin s'allumera et s'éteindra. Normal, ceci indique que le bain d'huile est maintenu à la température désirée.
- 11. Remontez le panier à la fin de la durée de cuisson.
- 12. Débranchez la friteuse au niveau de la prise de courant.
- 13. Rincez la poignée et le panier après l'utilisation puis asséchez-les à fond.
- 14. Replacez le panier dans la friteuse après le refroidissement total. Remisez la friteuse, son couvercle fermé, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. L'huile et le panier peuvent ainsi être laissés dans la friteuse entre utilisations.
- 15. Si le voyant rouge s'éteint, assurez-vous que le cordon soit bien attaché.



- 15. If red power light goes out, make sure power cord is fully attached.
 - storing.
- 14. Once the deep fryer has completely cooled off, you can re-place the basket in the appliance and store it. Store the deep fryer, with the lid closed, in a dark, dry place. In this way you can leave the oil and the basket in the deep fryer when
 - 13. Hinse the handle and the basket after use, and dry thoroughly.
 - 12. Remove the plug from the outlet.
 - 11. Raise the basket again when the frying time has elapsed.
 - and the indicator light as well.
- reached. Always wait until the selected temperature has been reached. To keep the oil at the selected temperature, the thermostat repeatedly goes on and off,
- 10. The indicator light will go out when the temperature you have selected has been
 - tood into the basket into the oil slowly to prevent excessive bubbling.

 9. Lower the basket into the oil slowly to prevent excessive bubbling.
- 8. Place the food to be deep-fried into the basket. For best results, do not put dry
 - 7. Use the handle to place the basket in the deep tryer.
 - Cooking Guide on page 5.
- different kinds of oil together.

 6. Choose the temperature which is suitable for what you are frying. Consult the
- to the minimum level and not higher than the maximum level as indicated on the inside of the appliance. For best results, we recommend that you do not mix different kinds at oil together.
- 5. Fill the deep tryer with the desired amount of oil or fat. Make sure that it is filled
 - during use, make sure that it is not too close to other objects.
 4. Remove the lid from the deep fryer and take out the accessories.
- In the pot.

 3. Place the deep fryer on a dry, stable surface. Since the deep fryer becomes hot
- machine. Also, do not place any other liquids such as water or other substances
 - sprayed out when heated.

 2. Mever switch on the deep fryer without oil or fat as this could damage the
- 1. This type of tryer may only be used with oil or liquid tat, and is not suitable for use with solid fat. Solid fat may contain water which can cause hot fat to be

OUT WITH CONSIDERABLE FORCE.

THIS DEEP FRYER IS ONLY SUITABLE FOR USE WITH OIL OR LIQUID FAT, AND NOT FOR USE WITH SOLID FAT. IF SOLID FAT IS USED, WATER CAN BECOME TRAPPED INSIDE, AND THE HOT FAT MAY SPURT

HOW TO OPERATE THE DEEP FRYER

COOKING COIDE

accordingly to suit the quantity tried. The trying times given in this chart are only a guide and should be adjusted

Approx. Cooking Time (Minutes	Temperature	Food
4 – 8	300°F / 150°C	Mushrooms
15 – 21	320°F / 175°C	Breaded Chicken
4 – 8	320°F / 175°C	Chicken Strips
<u> </u>	320°F / 175°C	Shrimp
9 – 1⁄2	300°F / 150°C	Fish Cakes
7-8	375°F / 190°C	Fish Fillets
9-4	375°F / 190°C	Fish Fillets in batter
9-4	375°F / 190°C	French Fries, thin
0t – 8	320°F / 175°C	French Fries, thick

. . . stniH

- Select the temperature for trying by taking into account the type of food to be
- COOKGQ.
- As a general guide, toods that have been pre-cooked in some way do not require
- Use lighter oils for healthier fried food. sa much cooking time than those toods that are completely raw.

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1. Clean the deep tryer on both the inside and outside regularly.
- 2. Clean the outside of the deep tryer with a damp cloth and dry with a soft, clean cloth.
- 3. Never use abrasive cleaners or sponges.
- 4. The basket and the handle can be cleaned in warm, soapy water. Dry well before
- 5. When replacing the oil you can also clean the inside of the deep fryer. Empty the
- sosby water. Then wipe with a damp cloth and allow to dry thoroughly. geep tryer and first clean the inside with a paper towel and then with a cloth dipped in
- soapy water or in a dishwasher. Dry thoroughly before use. 6. All components, with the exception of the electrical parts, may be cleaned in warm,
- until secure. Do not over tighten. 7. In the event handles become loose over time, tighten the screws holding the handle



GUIDE DE CUISSON

Les durées de cuisson indiquées ci-après ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des quantités à cuire et des goûts.

Aliments	Température	Durée de cuisson approximative
Champignons	300 °F / 150 °C	3 ou 4 min
Poulet pané	350 °F / 175 °C	15 à 21 min
Lanières de poulet	350 °F / 175 °C	3 ou 4 min
Crevettes	350 °F / 175 °C	4 ou 5 min
Fricadelles de poisson	300 °F / 150 °C	4 à 6 min
Filets de poisson	375 °F / 190 °C	6 ou 7 min
Filets de poisson, beignets	375 °F / 190 °C	4 à 6 min
Frites, minces	375 °F / 190 °C	4 à 6 min
Frites, épaisses	350 °F / 175 °C	8 à 10 min

Conseils pratiques . . .

- Choisissez la température de cuisson en tenant compte de la nature de l'aliment à faire cuire.
- En général, les aliments qui ont été précuits d'une façon quelconque requièrent une cuisson plus courte que ceux qui sont crus.
- Servez-vous d'huiles légères pour obtenir des fritures plus saines.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 1. Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur de la friteuse.
- 2. Passez un linge humide sur l'extérieur puis asséchez-le avec un linge doux et sec.
- 3. N'employez pas de nettoyants ou d'éponges abrasifs.
- 4. Lavez le panier à friture et sa poignée à l'eau savonneuse chaude. Asséchez-les totalement avant de les réutiliser.
- 5. Nettoyez l'intérieur de la cuve quand vous changez le bain d'huile. Pour ceci, videz l'huile, essuyez l'intérieur de la cuve avec des essuie-tout puis avec un linge imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un linge humide et laissez sécher.
- 6. Outre les pièces électriques, tous les composants sont lavables à l'eau savonneuse chaude ou au lave-vaisselle. Asséchez-les complètement avant de les réutiliser.
- 7. Si les poignées se desserrent avec le temps, resserrez les vis qui les fixent. Ne les vissez pas à l'excès.



EN CAS DE PANNE, NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN

POUR LES RÉPARATIONS, COMPOSEZ... AU CANADA: 1 800 667-8623

AUX ÉTATS-UNIS: 1 800 672-6333

POUR NOUS AIDER À BIEN VOUS SERVIR, VEUILLEZ AVOIR LE NUMÉRO DE MODÈLE ET LA DATE D'ACHAT SOUS LA MAIN

NE RETOURNEZ PAS CET APPAREIL AU MAGASIN.

Toutes les réparations doivent être effectuées par SUNBEAM ou par un centre de service autorisé de Sunbeam. Demandez-nous l'adresse du centre de service autorisé Sunbeam le plus proche.

Nous apprécions vos questions, observations et suggestions.

www.sunbeam.com

SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE JARDEN CONSUMER SOLUTIONS **5975 FALBOURNE STREET** MISSISSAUGA (ON) L5R 3V8

N'ENVOYEZ PAS DE PRODUITS À L'ADRESSE CI-DESSUS

PLEASE DO NOT SEND ANY PRODUCT TO THE ADDRESS ABOVE

MISSISSAUGA, ON L5R 3V8 5975 FALBOURNE STREET, DOING BUSINESS AS JARDEN CONSUMER SOLUTIONS, ЗОИВЕАМ СОЯРОЯВТІОИ (САИАДА) LIMITED

www.sunbeam.com

We welcome your questions, comments or suggestions.

Please call us for assistance or for the location of the nearest Authorized Sunbeam Service Center.

All repairs must be made by SUNBEAM or by an Authorized Sunbeam Service Center.

PLEASE DO NOT RETURN THIS APPLIANCE TO YOUR STORE.

THE MODEL NUMBER AND DATE OF PURCHASE AVAILABLE.

TO ASSIST US IN SERVING YOU, PLEASE HAVE

IN THE U.S.: 1-800-672-6333 IN CANADA: 1-800-667-8623 FOR SERVICE, CALL

PURCHASE.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF

Street, Mississauga, Ontario L5H 3V8.

In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, located at 5975 Falbourne In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc., located in Boca Raton, Florida 33431.

please call 1.800.667.8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada — It you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service,

please call 1.800.334.0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A. - If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service,

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province

exclusion may not apply to you.

consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or

burchaser by any other party.

loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or 200 be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or iliness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or

express, implied or statutory warranty or condition.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any

WHAT ARE THE LIMITS ON SUNBEAM'S LIABILITY?

service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following:

the right to after, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is

edual or greater value. This is your exclusive warranty.

or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be (Canada) Limited, doing business as, Jarden Consumer Solutions in Canada warrant that for a period of Sunbeam Products, Inc., doing business as, Jarden Consumer Solutions in US and Sunbeam Corporation

VTNARRAW GETIMIJ RABY-BNO

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions aux États-Unis, ou Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions au Canada, garantit cet article contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de un (1) an courant à compter de la date de l'achat. Sunbeam se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou réusiné ou bien d'une pièce neuve ou réusinée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le recu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Sunbeam, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles Sunbeam n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par guiconque, sauf Sunbeam ou un centre de service agréé Sunbeam. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

QUELLES SONT LES LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ DE SUNBEAM?

Sunbeam n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du nonrespect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

Sunbeam décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, ou autres.

Sunbeam n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'inaptitude à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains États interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE PRÉVU PAR LA GARANTIE

Aux États-Unis – Pour toute question quant à la garantie ou pour obtenir le service que prévoit la garantie, composez le 1 800 334.0759 et nous vous fournirons l'adresse d'un centre de service proche.

Au Canada – Pour toute question quant à la garantie ou pour obtenir le service que prévoit la garantie, composez le 1 800 667.8623 et nous vous fournirons l'adresse d'un centre de service proche.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., de Boca Raton, en Floride 33431. Au Canada, cette garantie vous est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, du 5975 Falbourne Street à Mississauga, en Ontario L5R 3V8.

NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L'UNE DES ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D'ACHAT.

906190MM-DS9



©2006 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Importée et distribuée par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 5975 Falbourne Street, Mississauga (Ontario) L5R 3V8.

GSC-MM051906

Imprimé en Chine



5975 Falbourne Street, Mississauga, Ontario L5R 3V8. Imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, ©2006 Sunbeam Products, Inc., doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.

Printed in China